



1. Desplegar la bolsa Hermetic NOZn e introducirla dentro del féretro.
2. Fijar la bolsa Hermetic NOZn a las paredes interiores del féretro adhiriéndola con el velcro y la cinta doble cara. Es muy importante comenzar a fijar el saco cerrado y desde la cabecera del féretro e ir adhiriéndolo hasta llegar a la zona de los pies.
3. Abrir la bolsa para poder colocar las varillas dentro de las solapas situadas en el interior, situadas cerca del margen de la ventana.
4. Instalar el filtro en el ollado del Hermetic NOZn, ubicado cerca de la zona de los pies.
5. Introducir el cadáver en la bolsa Hermetic NOZn y cerrar la cremallera asegurando su uso óptimo.